

プレーンシェード ダブルシェード(前幕)のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤(食器食品用)を洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等はお使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず洗濯ラベルをチェックし、適切な洗濯方法をご確認ください。

■ 生地のお取外し方

1



(準備段階)
シェードは降ろした
状態にしてください。

2

ウエイトバーを外してください。
(操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください)



3

コードアジャスターをリングテープから外してください。



4

昇降コードを生地裏面のリングテープから抜いてください。



5

ヘッドレールから生地を取外してください。
(上部マジックテープをはがしてください)



6

昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。



7

取外し完了です。

※生地メンテナンスの注意事項
生地の裏面に表示してある洗濯絵表示ラベルにしたがって、
クリーニング等を行ってください。

干し方

- ① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
- ② 吊ったら、軽くたたくか引っ張るかして形を整え、自然乾燥させてください。

※注意！ 洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取付け方法

- 1 昇降コードをほどいてください。



- 2 生地をヘッドレールに取付けてください。



このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取付けてください。

- 3 コードアジャスターをリングテープにセットしてください。



- 4 昇降コードをリングテープに順番に通してください。
(上部の最初のリングがヘッドレールから約10cm以内にあるようでしたら、2番目のリングから通してください)



- 5 ウェイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。



① 注意事項

- ※機構部への注油は絶対に行わないでください。動作不良の原因になります。
- ※製品の改造は絶対に行わないでください。使用不能になる場合があります。
- ※写真の部材と形状が異なる場合があります。